

Mittarin 382M 4Q näytön luentaohje

Yksiaika tuote

Automaatti	näytöllä koodi	napista selaus	näytöllä koodi
Energia	A+	Kokonaistuotantoenergia (kWh)	A-
Kellonaika	Time	Kokonaisloisenergia (kVARh)	R+
Päivämäärä	Date	Kokonaisloistuotantoenergia (kVARh)	R-
		Hetkellisteho (kW)	P+
		Hetkellistuotantoteho (kW)	P-
		Hetkellisloisteho (kvar)	Q+
		Hetkellistuotanto loisteho (kvar)	Q-
		Kellonaika	Time
		Päivämäärä	Date
		Mittarin katkaisunäyttö	dcon
		Kokonaisenergia (kWh)	A+

Vuodeaika tuote

Automaatti	näytöllä koodi	napista selaus	näytöllä koodi
Talviarki	T3	Kokonaistuotantoenergia (kWh)	A-
Muu aika	T4	Kokonaisloisenergia (kVARh)	R+
Kellonaika	Time	Kokonaisloistuotantoenergia (kVARh)	R-
Päivämäärä	Date	Talviarki (kWh)	T3
		Muu aika (kWh)	T4
		Hetkellisteho (kW)	P+
		Hetkellistuotantoteho (kW)	P-
		Hetkellisloisteho (kvar)	Q+
		Hetkellistuotanto loisteho (kvar)	Q-
		Kellonaika	Time
		Päivämäärä	Date
		Mittarin katkaisunäyttö	dcon
		Kokonaisenergia (kWh)	A+

Päivä-yö tuote

Automaatti	näytöllä koodi	napista selaus	näytöllä koodi
Päivä	T1	Kokonaistuotantoenergia (kWh)	A-
Yö	T2	Kokonaisloisenergia (kVARh)	R+
Kellonaika	Time	Kokonaisloistuotantoenergia (kVARh)	R-
Päivämäärä	Date	Päivä (kWh)	T1
		Yö (kWh)	T2
		Hetkellisteho (kW)	P+
		Hetkellistuotantoteho (kW)	P-
		Hetkellisloisteho (kvar)	Q+
		Hetkellistuotanto loisteho (kvar)	Q-
		Kellonaika	Time
		Päivämäärä	Date
		Mittarin katkaisunäyttö	dcon
		Kokonaisenergia (kWh)	A+